



SPF-83V



Frame manager

Щелкните значок Frame Manager icon, чтобы запустить файл установки.Программа
Frame Manager устанавливается в папку
C:/Program Files/Samsung/Frame Manager.Чтобы
запустить программу Frame Manager, щелкните Пуск, программы", а затем FrameManager > Frame Manager.

(↑⇔

Инструкции по технике безопасности

Знаки системы безопасности Питание Установка Использование и чистка

Способы применения

Исходные настройки Рекомендации для пользователя Настройки и примеры Связанные программы

Обзор

Особенности Компоненты Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона

Технические характеристики

Технические характеристики Поддерживаемые форматы файлов

Подключение

Питание USB Карта памяти

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей. Терминология Сервисные центры

Использование

Кнопка Фото Часы Настройки













Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления. © Samsung Electronics, 2007. Все права защищены.

Digital Photo Frame SPF-83V







Digital Photo Frame 000000000

SPF-83V

Инструкции по

Обзор Подключение

Использование

Способы рименения Технические характеристики Устранение неисправностей

↑ ТОР

• Инструкции по технике безопасности

Знаки системы безопасности

Питание | Установка |

Использование и чистка

В Знаки системы безопасности

Во избежание несчастных случаев и повреждения устройства обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям и используйте устройство надлежащим образом.



Несоблюдение прилагаемых инструкций может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



Несоблюдение прилагаемых инструкций может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Знаки системы безопасности

| Питание | Установка |

Использование и **чистка**

Питание

Ж Приведенные здесь изображения предназначены только для справки и могут быть неприменимы во всех случаях (или странах).



Предупреждение




- Вставляйте вилку кабеля питания правильно и до конца.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию.



 Не используйте поврежденную вилку кабеля питания, провод и электророзетку, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.



 Не подключайте к одной электророзетке больше одного прибора, так как перегрев электророзетки может привести к возгоранию.



 Отключая кабель питания, не тяните за него, прилагая силу. Не ставьте и не кладите на кабель питания тяжелые предметы, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Прежде чем перемещать устройство, обязательно выключите его питание и отсоедините вилку кабеля питания от электророзетки. Обязательно отсоедините также и соединительные кабели, с помощью которых подключены другие устройства.
 - Перемещение изделия при неотключенном кабеле питания может привести к его повреждению в процессе перемещения, а также к поражению электрическим током или возгоранию.



Внимание



- Отсоединяя вилку от электророзетки, держите и тяните ее за корпус, а не за провод, так как в последнем случае она может быть повреждена.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию или неполадкам при включении устройства.



- Прежде чем приступить к чистке устройства, убедитесь, что вилка кабеля питания отсоединена.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Устанавливайте изделие так, чтобы избежать воздействия на него масла, дыма или повышенной влажности; не устанавливайте изделие в транспортном средстве.
 - Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
 - В особенности избегайте использовать монитор вблизи воды или на открытом воздухе, где на него может попадать дождь или снег.



- Не устанавливайте устройство вблизи обогревательных приборов.
 - Существует опасность возгорания.

Знаки системы безопасности

| Питание | Установка |

Использование и чистка

Установка



Предупреждение



- Устанавливая устройство на шкафу или полке, не допускайте ситуации, когда передний край устройства выступает за край шкафа или полки и находится на весу.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к падению устройства, которое может привести к возникновению его неисправности или получению травмы.



 Не размещайте кабель питания рядом с нагревательным прибором, так как кабель питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию масел, дыма, влаги, воды или дождя, а также внутри автомобиля.
 - Любой контакт устройства с такими материалами может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Отсоединяйте вилку кабеля питания во время грозы.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Внимание



- Соблюдайте осторожность, устанавливая устройство.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства или получению травмы.
- Перемещая устройство, будьте аккуратны, чтобы не уронить его, так как это может привести к повреждению устройства или получению травмы.





- **Не устанавливайте устройство в местах, легко доступных для детей.**
 - Устройство может упасть и стать причиной получения травмы.

Знаки системы безопасности

| Питание | Установка |

Использование и чистка

№ Использование и чистка





- Не вставляйте металлические предметы, такие как китайские палочки для еды, проволоку или шурупы, а также воспламеняющиеся предметы, например бумагу или спички, в разъемы на задней стороне устройства, так как может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
 - При попадании воды или другого постороннего вещества внутрь устройства обязательно выключите устройство, отсоедините вилку кабеля питания от электророзетки и обратитесь в сервисный центр.



- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте устройство и не изменяйте его конструкцию самостоятельно.
 - Если устройство потребуется отремонтировать, обратитесь в **сервисный центр**. Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Внимание



- Услышав посторонний звук, почувствовав запах гари или увидев дым, немедленно отсоедините вилку кабеля питания и обратитесь в сервисный центр.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Всегда стирайте пыль и воду со штырьковых контактов и сочленений вилки кабеля питания.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Рекомендуется обращаться в сервисный центр не реже одного раза в год для чистки внутренней части устройства.
 - Если пыль будет долго оставаться внутри изделия, это может привести к

возникновению неисправности изделия.





- Если устройство не планируется использовать в течение долгого времени, обязательно отсоедините вилку кабеля питания.
 - Большое скопление пыли может привести к перегреву или воспламенению и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.



- Если устройство требуется установить в каком-либо особенном, а не обычном месте, обязательно проконсультируйтесь по вопросу установки с одним из специалистов по обслуживанию, так как окружение устройства может стать причиной возникновения серьезных неполадок и снижения качества его работы.
 - Это относится к местам, подверженным воздействию таких факторов, как большое количество мелкодисперсной пыли, химические вещества, слишком высокая или слишком низкая температура, влага или потребность в длительной эксплуатации устройства, не предусматривающей перерывов в его работе.



- Если устройство упало или появились повреждения на его корпусе,
 выключите устройство и отсоедините вилку кабеля питания.
 - Использование устройства без проверки на наличие повреждений может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.









SPF-83V

Инструкции по технике безопасности

Обзор Подключение

Использование

применени

Технические характеристик Устранение неисправностей

Обзор

Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона

Особенности

- Возможность увеличения емкости с помощью карты памяти и незамедлительного просмотра имеющихся изображений
 - Вставив карту памяти SD, MMC или MS/XD, использовавшуюся в цифровой фотокамере, в цифровую фоторамку, вы сможете быстро и без труда просмотреть на ней изображения. Это также является одним из способов, позволяющих увеличить емкость памяти цифровой фоторамки.
- 🔟 Стильный дизайн
 - Ровный и четкий высококлассный дизайн цифровой фоторамки делает ее прекрасным украшением вашего рабочего или домашнего стола.
 - Подставка, поворачивающаяся на угол 360 градусов, позволяет устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально.

Особенности | Компоненты |

Передняя сторона

Задняя сторона Боковая сторона

Проверьте наличие всех компонентов в полученном вами комплекте поставки.

Если чего-то не хватает, обратитесь к местному дистрибьютору, у которого устройство было приобретено. Если потребуется приобрести элементы, поставляемые по заказу, обратитесь в **сервисный центр**.

Ни при каких обстоятельствах не используйте никакие другие адаптеры питания, кроме входящего в комплект поставки устройства.

Компоненты

↑ ТОР





Цифровая фоторамка (цвет устройства может быть разным)

Руководства







Краткое руководство

Гарантия (выдается не во всех регионах)

Руководство пользователя

Кабели



Кабель

Кабель USB (тип A-B)

Адаптер питания

|Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона


□ Передняя сторона



|Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона

■ Задняя сторона



Kensington Lock

Замок Кенсингтона - это устройство для физической защиты системы, когда оно используется в общественных местах. (Устройство крепления приобретается отдельно.)

С вопросами о его использовании обратитесь к продавцу.

 Этот разъем используется для подключения адаптера питания. Кабель питания следует подключить к разъему питания адаптера постоянного тока.

€ ← Πορτ USB

Используется для подключения компьютера или внешнего устройства с помощью кабеля USB.

передача

Используется для подключения цифровой фоторамки к разъему USB компьютера с помощью кабеля USB.

Ж Для подключения цифровой фоторамки к компьютеру с помощью разъема Up Stream обязательно используйте кабель USB (тип A-B), входящий в комплект поставки устройства.

Подставка

Подставка, поворачивающаяся на угол 360 градусов, позволяет устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально. Если цифровая фоторамка установлена вертикально, используя функцию поворота, можно повернуть фотографии, чтобы их положение соответствовало вертикальной установке.

Держатель, предотвращающий скольжение Обеспечивает устойчивость устройства на скользких поверхностях.

Подключите наушники к разъему для наушников.

Громкоговоритель

Музыкальные файлы и звук фильмов можно прослушивать, не устанавливая дополнительных громкоговорителей.

Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона

Боковая сторона





Индикатор питания

Включение или выключение устройства. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания, расположенную на правой стороне продукта, около 2 секунд. Отображение состояния питания.

Когда устройство включено, индикатор питания горит.

Кнопка меню [MENU]

Отображение меню по центру нижней части экрана.

3 Кнопка громкости [VOL+] Настройка громкости звука во время воспроизведения музыкальных файлов или

фильмов

Кнопка вверх [^] Используется для перемещения вверх.

Кнопка влево [<]</p>
Используется для перемещения влево.

⑥ Кнопка громкости [VOL-] Настройка громкости звука во время воспроизведения музыкальных файлов или

фильмов.

Кнопка вниз [>] Используется для перемещения вниз.

Кнопка выбора [ENTER(団)] Используется для выбора.

Кнопка Воспроизведение/Пауза во время воспроизведения. "Воспроизведение /Пауза" [~]

ККнопка "Назад" [ВАСК]
Возврат к предыдущему меню.





🕦 📮 🔼 🧸 Вставьте карту памяти в направлении, указанном на верхней части карты.

Используется для подключения компьютера или внешнего устройства с помощью кабеля USB.

приемИспользуется для подключения цифровой фоторамки к накопителю, поддерживающему соединение USB, с помощью кабеля USB.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.









Digital Photo Frame ooooooooo

SPF-83V

Инструкции по теонике безопасности Обзор Подключение Использование применения



Подключение

Питание | USB

| Карта памяти |

□ Подключение источника питания



- Подключите адаптер питания к разъему ◆●◆ на задней стороне устройства.
- Подключите кабель питания к адаптеру питания.
- После подключения всех кабелей вставьте вилку кабеля питания в электророзетку с напряжением.
- Нажмите кнопку Ф, расположенную на устройстве справа, чтобы включить его.

| Питание | USB | Карта памяти |

□ Подключение через порт USB



1 Разъем Up Stream

Используется для подключения цифровой фоторамки к компьютеру.

Ж При подключении цифровой фоторамки к компьютеру с помощью разъема Up Stream обязательно используйте кабель USB, входящий в комплект поставки устройства.

Pазъем Down Stream

Используется для подключения внешнего устройства, поддерживающего USB соединение, к цифровой фоторамке.

- 💥 Отдельные устройства USB могут не поддерживать Digital Photo Frame.
- \times Данное изделие не поддерживает устройства чтения карт USB. Поддерживается только носитель USB.
- Ж Внешние устройства, подключенные к цифровой фоторамке, не распознаются компьютером.
- Ж При подключении внешнего устройства к разъему Down Stream используйте кабель USB, входящий в комплект поставки внешнего устройства. (Для получения дополнительных сведений о внешних устройствах и поставляемых с ними кабелях обратитесь в соответствующий сервисный центр.)
- Ж Samsung не несет ответственности за ненадлежащую работу внешних устройств, связанную с использованием кабелей, которые не являются стандартными для указанных типов устройств.
- Ж Некоторые внешние устройства поставляются с кабелями, которые не всегда отвечают стандартам USB-подключения. Следовательно, они могут стать причиной неполадок.
- Ж Если внешний накопитель, подключенный к цифровой фоторамке, не работает надлежащим образом, попробуйте подключить его к компьютеру. Если после подключения к компьютеру он по-прежнему не будет работать надлежащим образом, обратитесь в сервисный центр по поводу ремонта этого внешнего накопителя или компьютера.



- Подключите к разъему Up Stream цифровой фоторамки.
- Подключите разъем USB вашего компьютера.

Структура папок

следующем рисунке. Можно сохранять и воспроизводить все музыкальные и видеофайлы в следующих папках. Кроме того, можно добавлять и удалять папки, как необходимо. (Однако в случае удаления следующих стандартных папок они автоматически создаются при повторном включении устройства.)



images стандартная папка, создаваемая устройством (Полный путь, который отображается в цифровой фоторамке: Photos / frame memory / images)

Favorites в основном используется для хранения фотографий.

Recent используется для временного хранения фотографии, которая отображалась последней.

imagecashe сохраняет столько фотографий Web Photos (фотографии с Windows Live или RSS) в кэше, сколько использовалось в папке images. В случае копирования фотографий с компьютера в папку imagecashe они будут невидимыми и их просмотр с помощью цифровой фоторамки будет

Ж Емкость данного устройства составляет 64 МБ. В случае превышения емкости сохранение других файлов будет

 ${\mathbb X}$ Не выключайте устройство во время сохранения, воспроизведения или удаления файла.

от конфигурации компьютера.

> Питание **USB**

| Карта памяти |

□ Подключение карты памяти





 \times Извлечение карты памяти во время воспроизведения файлов MP3, фильмов или фотографий может привести к неполадкам в работе устройства. Если это произойдет, выключите устройство, а затем снова включите его.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.









Digital Photo Frame ooooooooo SPF-83V

Инструкции по технике безопасности Обзор Подключение Использование



Использование

Фото, Интернет Buttons фото

Музыка

Видео

| Параметры |

Buttons

Control Buttons

Button Описание Включение или выключение устройства. Φ Нажмите и удерживайте кнопку включения питания, расположенную на правой стороне продукта, около 2 секунд. MENU Используется также для выхода из экранного меню или возврата к предыдущему меню. VOL +, VOL -Открытие экранного меню и выход. **∧,∨,<,>** Настройка значений пунктов меню **ENTER** Активизирует выбранный пункт меню. BACK Эта кнопка используется для возврата в предыдущее экранное меню.

Фото, Интернет | Buttons фото

Музыка Видео

Параметры

№ Фото / Интернет фото

□ List Menu (Only Photos)



Ж При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.

Основное меню

Подменю

Описание

• Карта памяти подключено., USB, Память рамки (:значение по умолчанию)

Показать фотографии из Подключенный носитель. Можно выбрать только внешнее устройство, подключенное на данный момент.

🖸 При выборе папки



× При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.

Основное меню	Подменю Описание
Запустить слайд-шоу	Запустить слайд-шоу
Copy to Frame Favorites	Выполняется копирование фотографий с подключенного внешнего устройства в папку Избранное в элементе Память рамки цифровой фоторамки
Удал.	◆ Да, Hет
Эдал.	Удаление воспроизводимого файла.
Показ. похожие фото	Просмотр списка других фотографий, которые имеют отношение к выбранному изображению, например, других фотографий с той же датой. Можно использовать только изображения, доступ к которым осуществляется с помощью проигрывателя Windows Media на компьютере, когда к нему подключена цифровая фоторамка.
Установить как фон	Установка выбранного изображения в качестве фонового изображения для главного экрана. В это время для параметра Фоновое изображение в меню Параметры автоматически устанавливается значение Настройка.
	• Вкл.,Выкл., Парам.
Фоновая музыка	Можно выбрать фоновую музыку для слайд-шоу. Выберите значение Вкл. и перейдите к элементу Параметры. Затем выберите музыку для воспроизведения. Можно отрегулировать громкость с помощью кнопок \land V , расположенных справа от цифровой фоторамки.

Slideshow Menu

Основное меню	Подменю		Detail OSD
			Описание
Остановить слайд-шоу/ Возобнов. слайд-шоу	Остановить слайд-шоу/Возо	обно	в. слайд-шоу
	Переход	٠	Затемнение, Стирание, Слайд, Жалюзи, Шашки, Произвольно, Нет
	выбор эффекта, который тр	ребуе	ется применить во время отображения изображений на экране.
	Интервал	•	5 Секунды, 10 Секунды, 20 Секунды
Настройки слайд-шоу	Управление временными ин	нтері	залами между файлами изображений для демонстрации слайдов.
	Повтор	+	Вкл.,Выкл.
	отображение состояния устр	гройс	тва и другой информации по выбору пользователя.
	Произвольный порядок	+	Вкл.,Выкл.
	выбор эффекта, который тр	ребуе	ется применить во время отображения изображений на экране.
	Просмотр списка других фот	тогр	афий, которые имеют отношение к выбранному изображению,

например, других фотографий с той же датой.

Показ. похожие фото

-. Можно использовать только изображения, доступ к которым осуществляется с помощью проигрывателя Windows Media на компьютере, когда к нему подключена цифровая фоторамка.

Яркость

• 0~100

ость регулировка уровня яркости от 0 до 100.

• Оригинал, 90°, 180°, 270°

Повернуть

Select one among Оригинал, 90°, 180°, and 270°.

Во время слайд-шоу звездочки (★) отображаются в соответствии с уровнем, установленным в проигрывателе Windows Media.

Размер фото

-. Можно использовать только изображения, доступ к которым осуществляется с помощью проигрывателя Windows Media на компьютере, когда к нему подключена цифровая фоторамка.

• Оригинал, Полный

Формат фотографии

Выбор форматного соотношения для отображаемых изображений.

Установить как фон

Установка отображаемого в слайд-шоу изображения в качестве фонового изображения для главного экрана.

• Вкл.,Выкл., Парам.

Фоновая музыка

Можно выбрать фоновую музыку для слайд-шоу.

Выберите значение Вкл. и перейдите к элементу Параметры. Затем выберите музыку для воспроизведения.

Можно отрегулировать громкость с помощью кнопок ($\wedge \vee$) , расположенных справа от цифровой фоторамки.

□ Прямые функции (слайд-шоу)





Button	Description
>	Воспроизведение следующего файла в списке.
<	Воспроизведение предыдущего файла в списке.
►II	С помощью кнопки \blacktriangleright II переключаются режимы воспроизведения и паузы.
MENU	Открытие экранного меню и выход.

Фото, Интернет | Музыка | Видео | Параметры фото

Музыка

List Menu



Ж При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.

Подменю Основное меню Описание

• Карта памяти подключено., USB, Память рамки (:значение по умолчанию)

Источник музыки

Подключенный носитель. Можно выбрать только внешнее устройство, подключенное на данный

• Один раз, Повтор, Повт.одного, Произвольный порядок Режим воспроизв.

Выбор одного из следующих режимов:Один раз, Повтор, Повт.одного, and Произвольный порядок.

кадров

Копировать в память Выполняется копирование фильмов с подключенного внешнего устройства в корневую папку элемента Память рамки цифровой фоторамки.

Удал. Удаление воспроизводимого файла.

Play Menu



Ж При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.

Подменю Основное меню Описание

Режим воспроизв.

• Один раз, Повтор, Повт.одного, Произвольный порядок

Выбор одного из следующих режимов:Один раз, Повтор, Повт.одного, and Произвольный порядок.

• 0~100 Яркость

регулировка уровня яркости от 0 до 100.

□ Direct Functions

Button	Описание
>	Воспроизведение следующего файла в списке содержания.
<	Воспроизведение предыдущего файла в списке содержания.
^ , ∨	Уменьшение громкости
►II	Запуск слайд-шоу. Остановка слайд-шоу
MENU	Отображение меню файла.

Фото, Интернет Buttons Музыка Видео Параметры фото

Видео

List Menu



ж При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.

Основное меню

Подменю

Описание

• Карта памяти подключено., USB, Память рамки (:значение по умолчанию)

Источник видео

Подключенный носитель. Можно выбрать только внешнее устройство, подключенное на данный момент.

Режим воспроизв.

• Один раз, Непрерывно

Выбор одного из следующих режимов:Один раз, Непрерывно.


кадров

Копировать в память Выполняется копирование фильмов с подключенного внешнего устройства в корневую папку элемента Память рамки цифровой фоторамки.

Описание

Удал. Удаление воспроизводимого файла.

Play Menu



Ж При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.

Подменю Основное меню

• Один раз, Непрерывно Режим воспроизв.

Выбор одного из следующих режимов:Один раз, Непрерывно.

• 0~100

Яркость

регулировка уровня яркости от 0 до 100.

□ Direct Functions

Button	Описание
>	Воспроизведение следующего файла в списке содержания.
<	Воспроизведение предыдущего файла в списке содержания.
^ , ∨	Уменьшение громкости
►II	Запуск слайд-шоу. Остановка слайд-шоу
MENU	Отображение меню файла. Выход из меню.

Вuttons | Фото, Интернет | Музыка | Видео | Параметры

Параметры

🖸 Параметры



Основное меню	Подменю
	Описание
Компьютер по умолчанию	С помощью функции поиска с использованием беспроводного локального сетевого соединения можно произвести сброс текущего соединения и повторно выбрать компьютер, с которого получена фотография.
Язык	 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский, Português
/I3BIK	выбор языка, который требуется использовать для устройства.
Часовой пояс	Выберите параметр Часовой пояс.
Doublaht Cours Time	• Вкл.,Выкл.
Daylight Saving Time	Selects whether to apply DST (Daylight Saving Time) depending on the Time Zone and Summer Time.
Дата и время	• Месяц, День, Год, Часов, Минут, АМ/РМ
дата и время	ввод и установка часов, минут и времени до полудня/после полудня (а.m./p.m.).
Будильник	• Активация, Часов, Минут, АМ/РМ, Повтор, Звук, Громк.
Будильник	Можно задать сигналы.
	• Activation, Hour, Minute, am/pm
Auto Picture On/Off	Экран выключается и dct операции прекращаются при выборе параметра Off Time. Экран включается и для всех операции восстанавливается предыдущее состояние при выборе параметра On Time. Если экран был выключен при выборе параметра Off Time, он снова

включится, если нажать любую кнопку, кроме кнопки питания.

• Фиолетовый стиль, Синий стиль, Green Style, Оранжевый стиль

помощью кабеля Mini-Monitor или USB, экран не выключится даже при выборе параметра Off

Цветная темя OSD Можно

Можно выбрать цветовую тему для фона экранных индикаторов.

Фоновое изображение

• По умолчанию, Настройка

Можно восстановить фоновое изображение по умолчанию для главного меню.

• 12 часов, 24 часа

Формат времени

Можно выбрать, должно ли отображаться время.

Режим запуска

• Главное меню, Last Mode

FEMUNI SarryCK

Можно выбрать меню, которое отображается при запуске цифровой фоторамки.

Обнов. врем. ч/з Интернет • Auto, Вручную , Обновить время

Выберите, требуется ли настройка информации, полученной через Интернет, как системного времени для цифровой фоторамки.

• 1 Minute, 3 Минуты, 5 Минуты

Лимит времени просмотра

Выберите время для запуска заставки.

Тем не менее, если в течение одной (1) минуты не нажимать никаких кнопок, независимо от настроек параметра Лимит времени просмотра главного меню будет запущена заставка.

Вкл.,Выкл.

Звук кнопок

Можно включить или отключить звук при нажатии кнопок.

0~100

Яркость

регулировка уровня яркости от 0 до 100.

параметров безопасности.

Беспроводная сеть (SSID)

Отображение списка доступных SSID, когда вблизи расположена точка доступа.

Код беспроводной сети

Отображение пароля, который требуется, если для точки доступа выполнена настройка

Веб-адрес управления

Отображение адреса веб-страницы для подключения к веб-конфигурации рамки Samsung Media.

Пароль управления

Отображение пароля, требующегося для подключения κ веб-конфигурации рамки Samsung Media. Включение чувствительного κ регистру режима.

Прокси-сервер

Включение чувствительного к регистру режима.

Изменения можно внести в разделе Параметры веб-конфигурации рамки Samsung Media.

Необходим проксисервер Да, Нет

Отображение адреса текущего настроенного прокси-сервера.(On/Off)

Обновление микропрограммы Обновление устройства с помощью внешнего запоминающего устройства (CF/SD/MMC/MS/XD,USB).

Для получения последней версии микропрограммы посетите веб-узел www.samsung.com.

Сброс настроек

• Да, Нет

восстановление для устройства заводских настроек по умолчанию

Информация о продукте • Модель, Версия микропр., Авт. право

Просмотр сведений об устройстве.

■ Management Web



Выберите элемент [Параметры]-[Веб-адрес управления] в меню фоторамки, а затем откройте данный URL-адрес с помощью Internet Explorer на компьютере.

После установки соединения отобразится страница Добро пожаловать!. Введите пароль, который можно обнаружить, выбрав элемент [Параметры]-[Пароль управления] в меню фоторамки, в поле [Пароль] на странице Добро пожаловать! и нажмите кнопку [Войти].

Основное меню	Подменю
основное меню	Описание
	• Пароль
Добро пожаловать	Введите пароль, отображаемый в поле Пароль управления. Включение чувствительного к регистру режима.
Фоторамка	Одновременно можно управлять фотографиями, которые отображаются в слайд-шоу.
Интернет фото	• Фото каналы, Пространства Windows Live
интернет фото	Можно добавить или удалить адрес веб-сайта, с которого можно получить фотографии.
Хранение	• Фото каналы, Пространства Windows Live
Дранение	Можно проверить размер фотографий, используя адреса, имеющиеся в элементе Интернет фото.
	• Basic, Administrator Пароль, Дата и время, Параметры сети
Параметры	Можно ввести или изменить установленное имя, пароль администратора, время, прокси-сервер сети и т.п.
Имя	Отображение раздела справки для использования веб-конфигурации рамки Samsung Media.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

© Samsung Electronics, 2007. Все права защищены.









Digital Photo Frame 000000000 SPF-83

Инструкции по технике безопасности

Обзор Подключение

Использование Способы применения



Способы применения

- Исходные настройки
- В Руководство по установке программы и рекомендации для пользователя
- Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере Настройка Windows
- Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере Настройка фоторамки
- **□** Просмотр фотографий с помощью Windows Live Space
- Просмотр фотографий с помощью RSS
- 🗓 Настройка параметров Rating (Оценка) и Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) (Теги (VISTA:теги, XP:метки) для фотографий на компьютере
- □ Требуется обновить микропрограмму.
- Требуется подключиться к монитору с помощью программы Mini-Monitor. (Windows XP only)

■ Исходные настройки

Ж Для использования функции беспроводного общего доступа, имеющейся в данном устройстве, необходимо, чтобы в компьютере была установлена операционная система Windows Vista и чтобы вблизи находилась беспроводная точка доступа LAN. (Пользователям Windows XP потребуется проигрыватель Windows Media 11, установленный на компьютере.)

1. Включите цифровую фоторамку и выберите язык.



Включите цифровую фоторамку и выберите язык.

Выбранный язык будет использоваться в качестве языка экранного меню и для веб-конфигурации рамки Samsung Media, встроенной в цифровую фоторамку.

Можно изменить язык, выбрав Параметры -> Язык.

2. Выберите сеть WiFi



Выберите сеть WiFi

: Отобразится список точек доступа.

(Если точки доступа не отображаются, щелкните "Обновить сети", чтобы обновить список.)

Выберите точку доступа, к которой необходимо подключиться. Во всплывающем окне появится статус соединения и отобразится экран "Выбор компьютера".

3. Выберите компьютер

Выберите компьютер



: Отобразится список компьютеров.

(Если компьютеры не отображаются, щелкните "Обновить список", чтобы обновить список.)

Выберите компьютер, к которому необходимо подключиться. Появится основной экран.

- ж В системе Vista выберите Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом > Настройка. Убедитесь, что для параметра Тип расположения установлено значение Личные. Выберите цифровую фоторамку из спискаПроигрыватель Windows Media > Библиотека > Общий доступ. Убедитесь, что установлено значение "Разрешить".

■ Руководство по установке программы и рекомендации для пользователя

- **Windows XP**
- 101 Настоятельно рекомендуем установить .Net Framework 3.0.
- Щелкните значок "Frame Manager" на главном экране руководства, чтобы запустить файл установки.

Установка программы Frame Manager

Руководство пользователя программы Frame Manager

- 03 Windows **Media Player 11** or later must be installed.
- Digital Image Library Starter Edition (DISE)
 - : Эта программа позволяет изменить параметры фотографий на цифровой фоторамке, используя компьютер.
- 🗶 Рекомендации по использованию цифровой фоторамки Internet Explorer 7.0 или выше
- **Windows Vista**
- Щелкните значок "Frame Manager" на главном экране руководства, чтобы запустить файл установки.

Установка программы Frame Manager

Руководство пользователя программы Frame Manager

Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере - Hacтройка Windows Vista

Добавление фотографий в библиотеку



Запуск проигрывателя Windows Media.




Перейдите на вкладку [Библиотека] в верхней части экрана.



Щелкните [Добавить в библиотеку] на вкладке [Библиотека].



В окне [Добавить в библиотеку] выберите [Мои личные папки] в разделе [Выбор папок для монитора], выберите папку, содержащую фотографии, и нажмите [Добавить].



Выберите папку для совместного использования и нажмите кнопку [OK], чтобы добавить ее.



При нажатии кнопки [ОК] окно [Добавить в библиотеку] закроется и отобразится окно [Добавление в библиотеку с поиском на компьютере]. Дождитесь завершения операции и нажмите [Закрыть].

🕦 Проверка общих фотографий



В проигрывателе Window Media задайте для параметра "Категория", который находится под символом [③⑤] слева сверху, значение [Изображение].

В меню [Библиотека] выберите настройки "Все фотографии", "Ключевые слова", "Дата съемки", "Рейтинг", "Папка" и проверьте, существуют ли добавленные фотографии в библиотеке.

Общий доступ к настройкам для принятия подключений из фоторамки



На вкладке [Библиотека] выберите [Общий доступ к носителю].



В окне [Общий доступ к носителю] в разделе [Параметры общего доступа] установите флажок [Общий доступ к моему носителю].




Если ни одно [Доступное устройство] не отображается в окне [Общий доступ к библиотеке], выполните шаги 4. При отображении перейдите к шагу 5.



В окне [Общий доступ к библиотеке] нажмите [Работа в сети] и проверьте, установлен ли для текущей сети параметр [Частная сеть]. Если этот параметр не установлен, установите его.



В частной сети список [Доступное устройство] и кнопка [Настройка] отображается в окне [Общий доступ к библиотеке].



В окне [Общий доступ к библиотеке] выберите [Настройка]. Отобразится окно [Общий доступ к библиотеке-Настройки по умолчанию].

В окне [Общий доступ к библиотеке-Настройки по умолчанию] для параметра [Тип носителя] установите значение [Изображение], для параметров [Рейтинги звездочек] и [Рейтинги доступа] - значение [Все рейтинги] или требуемый рейтинг в разделе [Настройки по умолчанию]. Если необходимо автоматически добавлять в список устройство или компьютер, с которого выполняется попытка подключения к библиотеке, установите флажок [Добавлять новые устройства и компьютеры автоматически].

 С помощью общего доступа к компьютеру можно передавать только фотографии.

Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере - Настройка фоторамки

проверка сетевых соединений



Проверьте, отображается ли значок сети в левой верхней части основного экрана.



© Если значок сети отображается, перейдите к разделу **Проверка подключений к компьютерам**, приведенному ниже. Если значок не отображается, перейдите к разделу [Настройка]-[Беспроводная сеть(SSID)].



В окне [Беспроводная сеть(SSID)] выберите SSID, к которому необходимо подключить цифровую фоторамку. Если доступные SSID не отображаются, щелкните [Обновить сети], чтобы обновить список.

Если выбрать этот параметр во время шифрования SSID, отобразится окно для ввода пароля. Подключение к сети возможно только при вводе правильного пароля.

Если отображается сообщение "Подключено", это значит, что цифровая фоторамка подключена к сети.



02 Проверка подключений к компьютерам



Проверьте, отображается ли значок компьютера в левой верхней части экрана.



Если значок компьютера отображается [[], перейдите в основной экран. Если значок не отображается, перейдите к разделу [Настройка]- [Компьютер по умолчанию].



В окне [Компьютер по умолчанию] выберите компьютер, к которому необходимо подключить цифровую фоторамку. Если требуемый компьютер не отображается, щелкните [Обновить список], чтобы обновить список и выбрать компьютер.



Если компьютер подключен, осуществляется переход обратно к экрану [Настройка]. Значок компьютера будет отображаться в левой верхней части экрана.

Проверка подключений к компьютерам



На основном экране выберите [Фото].

На экране [Фото] проверьте правильность списка [Фотографии пользователя <Имя> на компьютере <Имя>]. Если список верен, нажмите кнопку [Меню] и выберите компьютер, к которому необходимо подключиться.





На подключенном компьютере можно просматривать общие фотографии с помощью списков воспроизведения, тегов, дат, папок и рейтингов.

□ Просмотр фотографий с помощью Windows Live Space

Проверка Windows Live Space и загрузка фотографий




Windows Live Space (http://spaces.live.com/), используя учетную запись MSN.

создайте ее. Войдите в сервис

Eсли учетная запись MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, учетная запись службы Passport) отсутствует,



©2 Если свободное место отсутствует, освободите область памяти и войдите в эту область



Переключитесь в режим редактирования. Добавьте альбомы и фотографии, щелкнув "Добавить" в категории "Фото".

02 Настройка веб-конфигурации

В цифровой фоторамке перейдите в меню [Настройка]-[Веб-адрес управления]. Запишите веб-адрес (URL), отображаемый в окне "Вебадрес управления". Подсоединитесь к этому адресу с помощью приложения Internet Explorer, установленного на компьютере.







- После установки соединения отобразится страница приветствия. На странице приветствия в поле [Пароль] введите пароль, отображаемый на экране [Настройка]-[Пароль управления] цифровой фоторамки, и щелкните [Войти].
 - Ж Пароль можно изменить (по умолчанию: Admin) в разделе "Параметры" Samsung Photo Frame Web Configuration (Настройки Интернета рамки Samsung Media).
- Па странице веб-конфигурации рамки Samsung Media перейдите на вкладку [Интернет фото] и добавьте адрес (например, если это адрес "http://test.space.live.com", необходимо ввести только "test") в поле ввода URL в список "Фото из Windows Live Spaces" и нажмите [Добавить].

1 Проверка фотографий Windows Live Space на фоторамке



- Сначала проверьте сетевые соединения. (См. раздел "Просмотр фотографий на цифровой фоторамке при использовании Windows Vista" "Эксплуатация цифровой фоторамки" "Проверка сетевых соединений").
- Ha главном экране цифровой фоторамки перейдите к элементу [Web Photo]-[Windows Live Space].
 Отобразится список областей, добавленных к веб-конфигурации.
- Выберите область. Будет отображаться список альбомов в выбранной области. Выберите альбом, и эскизы фотографий выбранного альбома будут отображаться справа.



□ Просмотр фотографий с помощью RSS

🕕 Веб-конфигурация



Перейдите на страницу с Интернетфотографиями, следуя описаниям раздела, посвященного веб-конфигурации настроек для Windows Live Space. В окне [Интернет фото]-[Подача фото] вставьте скопированный адрес в поле ввода адреса RSS и нажмите кнопку [Добавить].

(12) Проверка фото из RSS на цифровой фоторамке



На главном экране цифровой фоторамки перейдите к элементу [Web Photo]-[RSS и веб-подачи]. Отобразится список подач, добавленных к веб-конфигурации.



Выберите подачу из списка. Эскизы фотографий выбранной подачи отобразятся справа.

Настройка параметров Rating (Оценка) и Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) (Теги (VISTA:теги, XP:метки) для фотографий на компьютере

Windows VISTA

- Щелкните "Пуск" "Все программы" Windows Photo Gallery, чтобы запустить программу Windows Photo Gallery.
- Ecли выбрать Info (Информация) в верхней части экрана программы Windows Photo Gallery, справа появится информационная панель фотографий.
- Выберите фотографию и измените параметры Rating (Оценка) или Tags (Теги) в правой информационной панели.



Windows XP

Caption: OLYMPUS DIGITAL CAMERA ★★☆☆ Flags: □ Ø ☑ 吕 ♥ ♥
〈Click here to assign labels to this picture〉

- Щелкните Пуск Все программы Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 02 Появится окно Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 03 Выберите фотографию и настройте параметры Rating (Оценка) и Labels (Метки) для выбранной фотографии в нижней части экрана.

Требуется обновить микропрограмму.

USB к

цифровой фоторамке

Обновление

- Подготовка Цифровая фоторамка. Файл обновления микропрограммы. 03 Обновление устройства с помощью внешнего запоминающего устройства (SD/MMC/MS/XD,USB). Для получения последней версии микропрограммы посетите веб-узел www.samsung.com. Подключение Если все готово, подключите карту памяти USB к компьютеру. карты памяти Скопируйте загруженный файл обновления микропрограммы на карту памяти USB ĸ USB. компьютеру ×
- Подключение Извлеките карту памяти USB из компьютера и подключите ее к цифровой карты памяти фоторамке.
 - Если цифровая фоторамка выключена, включите ее.
- Выбор Выберите Обновление микропрограммы на экране Параметры. команды "Обновить"
 - 02 Для обеспечения максимальной безопасности после запуска выключите цифровую фоторамку, извлеките карту памяти USB и снова включите цифровую фоторамку. Во время выполнения операции обновления не извлекайте карту памяти USB.

Ход процедуры обновления отображается на экране.

Во время выполнения операции обновления не нажимайте никакие клавиши. Во время выполнения операции обновления не вставляйте никакие другие карты памяти.

(Файл обновления микропрограммы следует скопировать в корневой каталог.)

Во время выполнения операции обновления не выключайте цифровую фоторамку.

В успешности или неуспешности выполнения операции обновления можно убедиться, проверив, изменилась ли версия микропрограммы цифровой фоторамки на версию обновления микропрограммы.

Mini-Monitor - это функция, с помощью которой цифровую фоторамку можно использовать в качестве дополнительного монитора.

▶ Установка программы Frame Manager

Руководство пользователя программы Frame Manager

Использование цифровой фоторамки в качестве мини-монитора. Использование цифровой фоторамки в качестве накопителя. Изменение текущего режима на другой режим Настройка яркости

Обновление микропрограммы

Ж Требования к системе

- **ОС**: Windows XP с пакетом обновления 2
- Скорость системного процессора: 1,5 ГГц
- USB: расширенный хост-контроллер (EHCT) для USB 2.0
- **ОЗУ**: 256 МБ или более

Ж Предупреждение

- Необходимо установить Windows XP с пакетом обновления 2.
 Она может не работать с другими операционными системами, отличными от Windows XP с пакетом обновления 2.
 Производитель не несет ответственности за проблемы, которые могут возникать при установке фоторамки в операционной системе, отличной от Windows XP с пакетом обновления 2.
- 2. Рекомендуется использовать процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше. Цифровая фоторамка может работать неправильно, если характеристики компьютера ниже рекомендуемых.
- 3. Фоторамка должна быть обязательно правильно подключена, как описано в руководстве по установке.
- Не используйте мини-монитор в качестве основного монитора.
 Производитель не несет ответственности за проблемы, которые могут возникать вследствие невыполнения указаний.
 - При использовании в качестве основного монитора изображение на экране может отсутствовать.
- 5. Используйте прилагаемый кабель USB.
- При использовании цифровой фоторамки в качестве мини-монитора все кнопки, кроме кнопки питания, не работают.
- 7. По окончанию работы переместите программы, которые отображались и использовались на мини-мониторе, на основной монитор.
- 8. При использовании отдельных видеокарт Mini-Monitor может работать неправильно. В этом случае установите для параметра Аппаратное ускорение значение Полное.
 - Установка для параметра Аппаратное ускорение значения Полное Щелкните правой кнопкой мыши значок Рабочий стол Windows и выберите в меню пункт Свойства. Отобразится окно Свойства экрана. Выберите вкладку Параметры > Дополнительно > Диагностика. С помощью ползунка установите для параметра Аппаратное ускорение значение Полное.

💥 ЎШ Ограничения и рекомендации

- Limitation (Ограничение): Аппаратное ускорение обработки изображения, например DirectX или OpenGL, не поддерживается на дисплеях Mini-Monitor, поскольку для него требуется эмуляция графического процессора стандартным ЦП, а это не рекомендуется. Проигрыватели мультимедиа, в которых используется DirectX, не будут работать надлежащим образом вместе с дисплеями Mini-Monitor.
 - > Пример. Проигрыватели GOM и VLC
- Recommedation(Рекомендации): Не используйте и не запускайте приложение DirectX или OpenGL на дисплее Mini-Monitor.









Digital Photo Frame 000000000 SPF-83V

Инструкции по Обзор Подключение Использование Способы Технические Устранение технике безопасности

Обзор Подключение Использование Способы применения характеристики неисправностей

Технические характеристики

↑ ТОР

• Технические характеристики

Технические характеристики | Поддерживаемые форматы файлов |

■ Технические характеристики

Элементы

ние Модели		SPF-83V
Панель	Тип	8" (20 cm) TFT
	Разрешение	800 x 600
	Яркость	200 кд/м ²
	Коэффициент контрастности	500:1
	Интерфейс	Цифровое 6 бит
Поддерживаемые форматы		Поддержка MPEG1, 4 и WMV9 с разрешением до 1024x768 MPEG4 SP, ASP/L3,L5 (720x480, 2 Мбит/с, 30 кадр/с) WMV9 SP, MP/средний уровень (720x480, 2 Мбит/с, 30 кадр/с), Максимальное разрешение изображения JPEG - 3200x2400 (8 МБ) (Прогрессивный формат JPEG не поддерживается.)
Встроенная память		64 Mb
Сеть		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps
Звук		Встроенный громкоговоритель (1 х 1 Вт)
USB		Версия 2.0, 2 канала (один - передача(устройство 2.0) и один - загрузка (сервер 1.1), Устройство чтения внешнего запоминающего устройства не поддерживается)
Носитель (карта	памяти)	4 in 1(SD≤4Gb / MMC≤4Gb / XD≤2Gb / MS≤32Gb), CF
Питание	Rating	Внешний адаптер постоянного тока (12 В, 2 А, 24 Вт)
	Consumption	Макс. режим: 12 Вт, Обычный режим: 10 Вт, Режим отключения (питание выключено): меньше 1 Вт

Слайд-шоу/Интервал/Эффект - Поворот изображения(автоматически,

Файлы содержимого	Файл фотографии	вручную)/Вид эскизов/Поддержка IMD в Windows Vista
	Музыкальный файл	MP3
	Видеофайл	MPEG4, WMV9
Сеть	Сеть	Wi-Fi, DHCP из точки доступа, изображение из канала RSS
	Информация	Сведения о памяти, файле и состоянии
Общие	Размеры (ШхДхВ) (ШхВхД)	209,4 x 149,4 x 87,4 мм / 8,24 x 5,88 x 3,44 inch
	Ве	650 g / 1,43 lb

Ж Дизайн изделия зависит от модели, а характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.



Оборудование класса В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование) Данное устройство соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости для использования в домашних условиях и может использоваться в любых помещениях, включая обычные жилые помещения. (Оборудование класса В излучает меньше электромагнитных волн, чем оборудование класса А.)

Технические характеристики | Поддерживаемые форматы файлов |

□ Поддерживаемые форматы файлов

• В цифровой фоторамке используются следующие модули. WinCE 5.0

Для получения дополнительной информации посетите следующие веб-сайты: RMI Alchemy Developer Support Site(http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.









Digital Photo Frame ooooooooo SPF-83V

Инструкции по технике безопасности Обзор Подключение Использование <mark>Способы применения</mark>

• Устранение неисправностей

Устранение неисправностей

| Терминология |

Сервисные центры

Declaration of Conformity

□ Устранение неисправностей

В этом разделе описаны различные проблемы, которые могут возникнуть при использовании цифровой фоторамки, и способы их решения. При возникновении проблемы сначала просмотрите следующий список и примите предложенные меры по ее устранению, если данная неисправность имеется в списке. Если решить проблему все же не удалось, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Признаки неисправностей	Возможные причины и меры по устранению
Цифровая фоторамка не включается.	 Проверьте правильность соединения устройства и адаптера питания. Убедитесь, что при нажатии кнопки питания в полноэкранном режиме отображается логотип Samsung.
Питание включается, но отображается пустой экран.	 Проверьте тип карты памяти. Если она вставлена неправильно, или ее тип не поддерживается, фотографии могут не отображаться на экране. (Данное устройство поддерживает только карты памяти US и SD/MMC/XD/MS.) Если установка карты и все подключения выполнены правильно, проверьте расширение файлов. (Данное устройство поддерживает исключительно формат изображений JPEG, форматы фильмов MPG1, MPG1, MPEG4 и WMV9 и формат музыкальных файлов MP3. См. технические характеристики.)
После включения цифровой фоторамки для отображения изображения гребуется некоторое время.	 Для загрузки файла с внешней карты памяти может потребоваться несколько секунд. (Это зависит от формата файла и размера.)
При воспроизведении фильмов в формате MPEG, MPEG4 или WMV9 изображение на экране отсутствует, воспроизводится только звук.	 Загрузка файла большого размера может занять достаточно много времени. (В соответствии с техническими характеристиками.) Если изображение на экране отсутствует длительное время, попробуйте нажать любую кнопку на правой боковой стороне устройства.
Форматное соотношение экрана выглядит искаженным.	• Выберите одно из трех значений в меню Menu>Photo Aspect>Оригинал or Full с помощью кнопок на правой боковой стороне устройства. (См. Menu>Photo Aspect>Оригинал or Full)
Цвета на экране тусклые или слишком яркие.	• Настройте яркость в меню Settings>Яркостьс помощью кнопок на правой боковой стороне устройства. (См.Settings>Яркость)
Подключено внешнее устройство	 Проверьте подключение кабелей между устройством и внешним устройством. Проверьте, не работает ли внешнее устройство автономно, а также

(запоминающее устройство USB или проверьте формат хранящихся на нем файлов. МРЗ-проигрыватель), однако оно не • Могут поддерживаться только устройства USB, совместимые с системой работает. Убедитесь, что используемое устройство USB поддерживает систему Windows CE 5.0. • Проверьте исходный видеофайл на компьютере. Экран отображается, однако при • Если в настройках ошибка не обнаружена, возможно, потребуется воспроизведении фильмов MPEG4 и некоторое время для перехода к следующему файлу. Это зависит от WMV9 отсутствует звук. размера и формата файла. Экран отображается, однако при • ТПопробуйте изменить громкость с помощью кнопок в правой части воспроизведении фильмов MPEG4 и устройства. WMV9 отсутствует звук. • Наличие приостановки зависит от состояния видеофайла. • Воспроизведение видеофайлов некоторых типов и размеров может В некоторых местах воспроизведение прерываться. (Содержимое с высокой скоростью передачи бит) фильма приостанавливается. • Форматы видеофайлов: MPEG1, MPEG 4, WMV9 Разрешение: Менее 1024 x 768 • Данное устройство не оснащено встроенной батареей. При отключении питания информация о времени также отключается. Поэтому каждый раз Каждый раз после выключения и при включении цифровой фоторамки необходимо устанавливать часы. повторного включения цифровой Однако если установлено соединение с Интернетом и для параметра фоторамки отображается неверное Настройки > Обновление времени через Интернет установлено значение время. Авто, время обновляется автоматически. (Settings>Обнов. врем. ч/з Интернет) • Для отображения меню и других операций может потребоваться Меню не отображается сразу после некоторое время, во время которого устройство загружает изображение, нажатия кнопки меню. чтобы отобразить его на экране. Цифровая фоторамка не извлекает • Проверьте, имеет ли точка доступа, подключенная к цифровой фотографии из Интернета. фоторамке, доступ в Интернет. • Максимальный размер файла в Интернете - 4.2 МБ. (Максимальный Фотографии из Интернета не размер локального файла - 8,5 МБ.) отображаются при использовании • Единственным форматом файлов, получаемым из Интернета и информационных каналов, является формат JPEG (более 400X240 интерактивных служб. пикселей) Параметры изображения нельзя • Чтобы это сделать, закройте снова откройте проигрыватель Windows изменить в Winodws Media Center в Media. реальном времени. Нельзя изменить параметры фото на • Сначала необходимо запустить программу Frame Manager. компьютере, используя цифровую • После внесения изменений закройте и откройте еще раз проигрыватель фоторамку. Windows Media. • Выберите и удалите общую цифровую фоторамку из списка Имя рамки изменено, но оно не "Библиотека/Общий доступ" в проигрывателе Windows Media, затем применяется. выключите и включите цифровую фоторамку и компьютер. Не забудьте включить цифровую фоторамку после загрузки компьютера. • Проверьте, подключены ли цифровая фоторамка и компьютер к одной • В системе Vista выберите Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом > Настройка. Убедитесь, что для параметра Тип Не удается подключить цифровую расположения установлено значение Личные. фоторамку к проигрывателю Windows (Для получения дополнительной информации см Общий доступ к Media на компьютере. настройкам для принятия подключений из фоторамки.) • Выберите цифровую фоторамку из спискаПроигрыватель Windows Media > Библиотека > Общий доступ. Убедитесь, что установлено значение "Разрешить".

Проверьте, подключена ли цифровая фоторамка. Если цифровая

Значок программы Frame Manager не

Устранение | Терминология | неисправностей

Сервисные центры

Declaration of Conformity

■ Терминология

Термины	Описание
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	 MPEG4 - технология сжатия фильма для теле- и видеосвязи, которая позволяет реализовывать мультимедийные средства для двунаправленной передачи. Она была разработана для обеспечения возможности передачи фильмов по низкоскоростным линиям в Интернете или в мобильной связи. Широко используется в компьютерах, телевизорах и сотовых телефонах. Файл фильма, преобразованный в формат MPEG4, называется файлом MPG или MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	• Видеокодек в формате MPEG4, разработанный корпорацией Майкрософт.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	 MP3 - технология сжатия звука высокого качества. Обеспечивает 50- кратное сжатие формата CD. Поскольку она обеспечивает высокое качество и меньший размер (в зависимости от коэффициента сжатия), она широко используется в Интернете и для передачи в радиодиапазоне FM, а также в других целях. Аудиофайл, преобразованный в формат MP3, называется файлом MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG - технология сжатия изображения. Обеспечивает наименьшие потери по сравнению с другими технологиями сжатия изображения. Широко используется для передачи файлов мультимедиа в Интернете и для других целей. Файл изображения, преобразованный в формат JPEG, называется файлом JPEG или JPG. Обычно файл JPEG создается при съемке цифровой камерой, в графических пакетах на компьютере или при сжатии графических изображений с помощью формата JPEG.
Карта памяти CF (CompactFlash Card)	• Карта памяти СF обеспечивает более высокую емкость по сравнению с картами памяти других типов. Поскольку контроллер встраивается в память, это обеспечивает высокую совместимость. Широко используется в разнообразных цифровых продуктах, таких как КПК, цифровые камеры, MP3-проигрыватели, сотовые телефоны и переносные компьютеры (ноутбуки).
Карта памяти SD (Secure Digital Card)	 Карта памяти SD является картой флэш-памяти, размером с почтовую марку. Отличается высокой стабильностью и производительностью. Широко используется в разнообразных цифровых продуктах, таких как КПК, цифровые камеры, MP3-проигрыватели, сотовые телефоны и переносные компьютеры (ноутбуки). По виду напоминает карту памяти MMC, однако у нее другое число контактов, и они отличаются по толщине. Кроме того, у нее имеется функция установки пароля для защиты данных.
Карта памяти ММС (Multi Media Card)	 ММС - внешняя флэш-память, используемая в небольших мобильных устройствах аналогично карте памяти SD. Поскольку карта имеет небольшие размеры, она широко используется как стандартная карта памяти. Как правило, она используется для сохранения фильмов и фотографий.
Кабель USB 1) ТИП A-B	• При подключении к компьютеру используется разъем Up Stream. Это устройство поддерживает USB 2.0. Кабель типа A-B, используемый для подключения цифровой фоторамки к компьютеру, поставляется в комплекте с продуктом. Тип A - разъем USB, используемый для подключения к ПК. Тип В - разъем USB, используемый для подключения к внешнему устройству. Цифровую фоторамку можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB типа A-B.

Кабель USB 2) Кабель для подключения других устройств	 Используйте этот тип кабеля при подключении устройства к разъему Down Stream. Это устройство поддерживает USB 2.0. При подключении внешнего устройства к разъему Down Stream используйте кабель USB, входящий в комплект поставки внешнего устройства.
АР (точка доступа)	 Пользователям сотовых телефонов хорошо известно слово "повторитель." В беспроводной локальной сети точка доступа выполняет функцию повторителя. Она является промежуточным устройством, через которое карты беспроводной локальной сети получают сигналы. Подобно тому, как звонок по сотовому телефону осуществляется через повторитель, карты беспроводной локальной сети отправляют и получают данные через точку доступа.
SSID (Универсальный стандарт Plug & Play)	• SSID - это уникальный идентификатор длиной 32 символа, находящийся в заголовке каждого пакета данных, передаваемого по беспроводной локальной сети. Он используется в качестве пароля при подключении беспроводного устройства к базовой зоне обслуживания (ВВS). Поскольку идентификатор SSID позволяет различать отдельные беспроводные локальные сети, все точки доступа и беспроводные устройства, которым требуется доступ к беспроводной локальной сети, должны иметь один идентификатор SSID. Если устройство не имеет уникального идентификатора SSID конкретной BBS, оно не может быть подключено к данной BBS.

Устранение | Неисправностей | Терминология |

Сервисные центры

Declaration of Conformity

□ Сервисные центры

Если возникнет потребность в обслуживании устройств, обратитесь или посетите сервисный центр Samsung. Обслуживание сетевого соединения и сервера.

Службы	Контактная информация
Веб-узел Samsung Electronics	http://www.samsung.com



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

		Latin America	
А	RGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
В	RAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
С	HILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl

COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka V	yskočilova 4, 14000 Praha 4
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.



